

AiAlert™ Questions fréquentes

[Comment est-ce qu'AiAlert™ fonctionne ?](#)

[Quand vais-je utiliser les capsules de détection ?](#)

[Où vais-je mettre mes capsules AiAlert™ ?](#)

[Comment vais-je préparer la surface ?](#)

[La température ambiante importe-t-elle ?](#)

[Ma question reste sans réponse. Comment se procurer d'autres informations ?](#)

- [Comment est-ce qu'AiAlert™ fonctionne ?](#)

Les détecteurs de chaleur AiAlert™ sont pourvus d'une capsule sensible à la pression qui se déclenche sous l'effet de la pression exercée sur elle par les autres vaches chevauchant celle en chaleur. Une temporisation intégrée évite les fausses alertes. Elle ne déclenche la capsule que si la vache a accepté le chevauchement pendant environ 3 secondes minimum.

[Haut de page](#)

- [Quand vais-je utiliser les capsules de détection ?](#)

Les détecteurs AiAlert™ devraient être mis 25 jours après le vêlage, afin de reconnaître le cycle suivant.

[Haut de page](#)

- [Où vais-je mettre mes capsules AiAlert™ ?](#)

Les détecteurs AiAlert™ seront mis assez en avant sur la croupe, un peu derrière la hanche et près de l'attache de la queue, car c'est à cet endroit que la vache qui monte exerce le plus de pression ; cf. les dessins ci-dessous.



[Haut de page](#)

- [Comment vais-je préparer la surface ?](#)

À l'aide de la serviette de pansage fournie, enlever les poussières et poils morts. Pour les vaches faisant la mue et les souillures conséquentes, nous conseillons de passer l'étrille avant la serviette. Faire attention à ne pas étriller trop fort, car cela dérangerait les propriétés sébacées de la robe, d'où un effet adhérent réduit. La surface doit être sèche. Ne pas essayer de mettre des AiAlert™ sur une robe humide ou par humidité ambiante élevée. Des serviettes de pansage détachées sont disponibles (AR/001).

[Haut de page](#)

- [La température ambiante importe-t-elle ?](#)

Afin de bénéficier d'une adhérence maximale, il faut porter les bandes au moins à la température corporelle avant leur application. Il est vivement déconseillé de mettre les bandes par temps humide ou lorsque la robe de la vache est humide.

[Haut de page](#)

- [Ma question reste sans réponse. Comment se procurer d'autres informations ?](#)

Pour plus d'informations techniques, n'hésitez pas à solliciter Ambic par courriel ou appel :

tech@ambic.co.uk

Tel: +44 (0) 1993 776555

[Haut de page](#)